

Таблица 7. Команды передачи управления

Мнемокод	Команда	Операция
B	Переход	$PC := PC + (rel \ll 1)$
BL	Переход с сохранением адреса возврата в LR	$LR := PC, PC := PC + (rel \ll 1)$
BX	Переход с возможностью смены состояния	$PC := R_n, T := R_n[0]$
SWI	Программное прерывание	режим Supervisor, $LR := PC, PC := 0x0008$